TELECOM®

Manual de instrucciones de la fuente de alimentación SPS-1020G

Gracias por comprar esta lujosa fuente de alimentación conmutada de Telecom[®]. La SPS-1020G está diseñada para proporcionar hasta 25 Amp. de forma intermitente o 20 Amp. continuos a 13,8 VCC.

Instalación:

Antes de conectar la SPS-1020G a la toma de red asegúrese de que está seleccionado el voltaje correcto en la parte trasera de la unidad. Seleccione 115V para funcionamiento a 100/110/120 VCA o 230V para funcionamiento a 200/220/240 VCA. (De fábrica viene ajustada para 230V).

La carga puede conectarse a la toma de salida principal, al conector de encendedor o a los conectores rápidos de la parte posterior. Tenga en cuenta que los dispositivos que requieran más de 7 Amp. deben ser conectados a la toma de salida principal. La corriente máxima para el conector de encendedor es de 7 Amp. y para los conectores rápidos es de 5 Amp.

Operación:

Voltaje de salida: El control de ajuste del voltaje situado en el panel frontal sirve para ajustar la tensión de salida de la fuente SPS-1020G desde 6V hasta 15V. La mayoría de los equipos de HF, VHF y UHF funcionan a 13,8 VCC.

Ventilador: El ventilador de la SPS-1020G funciona al poner en marcha la fuente. La velocidad del mismo depende del voltaje de salida ajustado.

Medidores: El Amperímetro de la SPS-1020G indica el consumo total de corriente de todos los accesorios conectados a la fuente. El Voltímetro indica el voltaje de salida de la fuente. Ambos medidores se iluminan al encender la fuente. La iluminación de los medidores varia según el voltaje de salida ajustado.

Protección:

La SPS-1020G se desconecta automáticamente si la corriente sobrepasa los 25 Amp. Para rearmarla, apague la unidad y espere unos 10 segundos, luego vuelva a ponerla en marcha.

La SPS-1020G dispone de un fusible de 250V. 5Amp. en la línea de entrada, situado en la base de conexión a la red eléctrica de la parte trasera de la unidad. Existen 2 fusibles: el que está situado en la parte interior es el fusible activo y el que está junto el exterior es el de repuesto.

Debe ser sustituido siempre por un fusible de las mismas características que el original.

Especificaciones:

- 25 Amp. máximo, 22 Amp. continuos @ 15 VCC
- Voltaje de salida ajustable (6~15 VCC)
- Peso reducido, solamente 2,4 Kgr.
- Tamaño compacto de 225(an.) x 110(al.) x 195(fo.) mm.
- 1 toma de salida principal para equipos de radio
- 1 conector de encendedor para accesorios de automóvil
- 2 conectores rápidos para accesorios de poco consumo
- Protección por sobrevoltaje
- Protección por sobrecorriente
- Protección por cortocircuito
- Ventilador interno silencioso con Led indicador
- Voltaje de entrada seleccionable: 115 VCA o 230 VCA, a 47~63 Hz
- Fusible en la línea de entrada de CA (115V = 10A, 230V = 5A.)
- Funciona con voltajes de entrada de 85 a 135 o de 170 a 260 VCA.

